

# Technický list

## CLEAMEN 131 na koberce extraktor

Objem: 1 L

Kód výrobku: VC131010099

### Popis výrobku:

Nízkopěňivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken. Výrobek je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy. Obsahuje baktericidní a fungicidní přísady, které zabraňují tvorbě bakterií, plísní a hub v průběhu dlouhého vysychání. Podle úrovně znečištění naředte roztok a aplikujte extraktorem.

### Návod k použití:

Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí rozprašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte extraktorem. Prostředek je možno použít i pro ruční čištění. Zde je nutné dbát na důkladné vymytí přípravku čistou vodou. Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, zejména u potahů a čalounění křesel doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.

	Míra znečištění		
	●	●●	●●●
ml/10 litrů do stroje	50	150	250
pH roztoku	7,2	8	8

Nevhodné pro materiály a povrchy, které nejsou odolné vůči vodě.

### Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

Barva: Nažloutlá

pH: 8,2

Zápach: Charakteristický

### Bezpečnostní upozornění:

**NEBEZPEČÍ.** H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži.

**Bezpečnostní pokyny:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

### Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

**Balení:** 1 L – 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 384 kusů na paletě

**Uzávěr:** push pull

### Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327

E-mail: cormen@cormen.cz, [www.cormen.cz](http://www.cormen.cz)

